

## MIDI Thru5 WC 快速入门指南

MIDI Thru5 WC 是一个可扩展无线蓝牙 MIDI 功能的有线 MIDI 通过盒，它可将本机 MIDI IN 接收的信息完整而精确地转发到多个 MIDI Thru。它具有 5 个标准的五芯 MIDI Thru 端口和 1 个五芯 MIDI IN 端口，以及可安装 16 通道双向蓝牙 MIDI 模块的扩展插槽，并使用标准 USB 供电。多台 MIDI Thru5 WC 可串联组成更大的系统。


### 使用方法：

1. 通过 MIDI Thru5 WC 的 USB 端口给本机供电（MIDI Thru5 WC 无电源开关，只需通电即可开始工作）。
2. 使用五芯 MIDI 线，连接 MIDI 设备的 MIDI OUT 或 MIDI Thru 到 MIDI Thru5 WC 的 MIDI IN 插座。再将 MIDI Thru5 WC 的 MIDI Thru 1-5 插座连接至 MIDI 设备的 MIDI IN。
3. 此时，MIDI Thru5 WC 从 MIDI IN 端口收到的 MIDI 信息将被完整地转发到连接在 Thru 1-5 端口上的 MIDI 设备。

详细使用说明和相关软件请访问 CME 官方网站获取：

[www.cme-pro.com/support/](http://www.cme-pro.com/support/)

# MIDI Thru5 WC 选配蓝牙MIDI模块安装指南




MIDI Thru5 WC




可选配MIDI CORE (X)

**步骤1:**  
卸下4片垫片





0-1  
0-2  
0-3

**步骤2:**  
卸下4颗螺丝




2-1  
2-2  
2-3  
2-4


**步骤3:**  
将底盖从上盖中移出



**步骤4:**  
将MIDI CORE组装到PCBA对应位置





组装前





组装后


**步骤5:**  
将组装好MIDI CORE的底盖安装到上盖内



**步骤6:**  
将4颗螺丝安装到底盖螺丝孔内





**步骤7:**  
将4片垫片重新安装回去



0-1  
0-2  
0-3

**步骤8:**  
完成



MIDI THRU5 WC+MIDI CORE(X)